

VELOCICALC® luchtsnelheidsmeter

Model 9525

Bedienings- en onderhoudshandleiding



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Copyright©

TSI Incorporated / Mei 2007 / Alle rechten voorbehouden.

Adres

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Faxnr.:

+1 (651) 490-3824

BEGRENZINGEN VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

(geldig vanaf juli 2000)

De verkoper garandeert dat de in dit document beschreven goederen vrij zijn van fabricage- en materiaalgebreken, mits normaal gebruikt en conform de gebruikershandleiding onderhouden. Deze garantie heeft een geldigheidsduur van vierentwintig (24) maanden of van de tijdsduur die in het gebruikershandleiding is vermeld, gerekend vanaf de datum van verzending aan de afnemer. Bij deze garantieperiode is de duur van eventuele wettelijk voorgeschreven garanties inbegrepen. Op deze beperkte garantie zijn de volgende uitsluitingen van toepassing:

- a. Voor sensoren met onderzoek-anemometers, die werken op basis van 'hete draad'- of 'hete film'-methoden, en voor bepaalde andere componenten die als zodanig in de specificaties zijn vermeld, geldt een garantieduur van 90 dagen na verzendingsdatum.
- b. Voor onderdelen die in het kader van reparatieservice zijn gerepareerd of vervangen geldt een fabricage- en materiaalgarantie (bij normaal gebruik) voor de duur van 90 dagen na verzendingsdatum.
- c. De verkoper verleent geen garantie op afgewerkte artikelen die door derden zijn gefabriceerd, en evenmin op zekeringen, batterijen en andere verbruiksmaterialen. Alleen de oorspronkelijke fabrieksgarantie is van kracht.
- d. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is verklaard in een afzonderlijk, door de verkoper opgesteld document, verleent de verkoper geen garantie met betrekking tot onderdelen of materialen die zijn verwerkt in andere producten of apparaten, of componenten die door andere rechtspersonen dan de verkoper zijn gewijzigd of aangepast. Evenmin aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke onderdelen of materialen.

Het vorenstaande sluit alle andere garanties uit en is onderworpen aan de in dit document beschreven BEGRENZINGEN. **ER WORDEN GEEN ANDERE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE VERLEEND TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, BESTAAT HET ENIGE RECHTSMIDDEL VAN DE GEBRUIKER OF AFNEMER UIT, EN WORDT DE BEGRENZING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER GEVORMD DOOR, HET RETOURNEREN VAN GOEDEREN AAN DE VERKOPER EN HET RESTITUEREN VAN DE VERKOOPPRIJS AAN DE AFNEMER OF, NAAR KEUZE VAN DE VERKOPER, HET REPAREREN OF VERVANGEN VAN DE GOEDEREN DOOR DE VERKOPER, IN ALLE GEVALLEN VAN VERLIES, LETSEL OF SCHADE IN SAMENHANG MET DE BEDOELDE GOEDEREN (MET INBEGRIJF VAN AANSPRAKEN OP GROND VAN CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE BENADELING, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS). IN GEEN GEVAL AANVAARDT DE VERKOPER AANSPRAKELIJKHEID VOOR SPECIALE, ONGEVALS- OF GEVOLGSCHADE. DE VERKOPER IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR KOSTEN SAMENHANGEND MET HET INSTALLEREN, ONTMANTELEN OF HERINSTALLEREN VAN DE APPARATUUR. Na verstrijking van 12 maanden nadat de oorzaak daarvan is ontstaan, kan er geen rechtsvordering, ongeacht in welke vorm, tegen de verkoper worden ingesteld. Het risico van verlies van goederen die krachtens de garantie naar de fabriek van de verkoper zijn geretourneerd blijft voor rekening van de afnemer. Dit geldt eveneens bij (eventuele) retournering door de verkoper aan de afnemer.

De afnemer en alle gebruikers worden geacht deze BEGRENZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID te hebben aanvaard. De beschrijving hiervan behelst de volledige en exclusieve beperkte garantie die door de verkoper wordt verleend. Deze BEGRENZING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID mag niet worden aangepast of gewijzigd, en

evenmin mag van een of meer van de voorwaarden worden afgezien, zonder schriftelijke, door een bevoegd leidinggevende ondertekende, instemming van de verkoper.

Servicebeleid

In de wetenschap dat disfunctionerende of defecte instrumenten zowel voor TSI als voor haar klanten nadelig zijn, hebben wij ons servicebeleid afgestemd op prompte respons op problemen van ongeacht welke aard. Neem bij ontdekking van functiestoringen contact op met uw dichtstbijgelegen verkoopvestiging of TSI-vertegenwoordiging, of bel de afdeling Klantenservice, telefoon (800) 874-2811 (alleen binnen de V.S.) of +1 (651) 490-2811 (internationaal).

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK 1	UITPAKKEN EN IDENTIFICATIE VAN ONDERDELEN	1
HOOFDSTUK 2	BEDRIJFSKLAAR MAKEN	3
	Stroomtoevoer naar de apparaten van de Model 9525	
	VELOCICALC luchtsnelheidsmeter	3
	Installeren van de batterijen	3
	Gebruik van de telescoopvoeler	3
	De voeler verlengen	3
	De voeler terugtrekken	3
HOOFDSTUK 3	BEDIENING	5
	Functies van het toetsenpaneel	5
HOOFDSTUK 4	ONDERHOUD	7
	Herkalibreren	7
	Draagtassen en cassettes	7
	Bewaring	7
HOOFDSTUK 5	PROBLEMEN OPLOSSEN	9
BIJLAGE A	SPECIFICATIES	11



Hoofdstuk 1

Uitpakken en identificatie van onderdelen

Neem het instrument en de onderdelen voorzichtig uit de transportverpakking. Controleer of de afzonderlijke onderdelen overeenkomen met de onderstaande onderdelenlijst. Neem onmiddellijk contact met TSI op als er iets ontbreekt of beschadigd is.

1. Draagtas
2. Instrument

Hoofdstuk 2

Bedrijfsklaar maken

Stroomtoevoer naar de apparaten van de Model 9525 VELOCICALC luchtsnelheidsmeter

De Model 9525 wordt gevoed met 4 AA alkalibatterijen.

Installeren van de batterijen

U installeert de batterijen door de schroef in het batterijdeksel op de achterkant van het instrument los te draaien. Plaats de vier AA alkalibatterijen in de batterijbuizen volgens de polariteit die op de instrumentkast onder het batterijdeksel staan aangegeven. Plaats het batterijdeksel weer terug en draai de schroef aan.

WAARSCHUWING!
De Model 9525 is uitsluitend gecertificeerd voor intrinsieke veiligheid bij gebruik met vier AA alkalibatterijen. Batterijen van ander type (NiCd, koolzink enz.) zijn niet aanvaardbaar voor gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.

Gebruik van de telescoopvoeler

In de telescoopvoeler bevinden zich sensoren voor snelheid. Bij gebruikmaking van de voeler moet het sensorvenster volledig zichtbaar zijn en moet het oriëntatiekuiltje in dezelfde richting als de luchtstroom zijn georiënteerd.

De voeler verlengen

U kunt de voeler verlengen door de handgreep met de ene hand vast te houden en met de andere hand aan de voelertip te trekken. Houd tijdens het verlengen van de voeler de kabel niet vast, want daardoor wordt verlenging van de voeler verhinderd.

De voeler terugtrekken

U kunt het voelerverlengstuk weer intrekken door de handgreep met de ene hand vast te houden en de voelertip met de andere hand voorzichtig aan te duwen. Als u het bandje van de voelerantenne voelt, moet u zacht aan de sondekabel trekken totdat het kortste gedeelte van de antenne uit de behuizing is getrokken. U kunt de rest van de antenne ineenvouwen door op de voelertip te drukken.

Hoofdstuk 3

Bediening

Functies van het toetsenpaneel

AAN/UIT-toets	U zet de Model 9525 aan en uit door op deze toets te drukken. Wanneer de Model 9525 wordt aangezet, toont hij vijf seconden lang de resterende gebruiksduur van de batterijen in procenten.
Schakelaar BATT/VEL	Deze schakelaar wordt gebruikt om op de display de lichtsnelheid dan wel de resterende gebruiksduur van de batterijen in procenten weer te geven.
Schakelaar FAST/SLOW	Deze schakelaar wordt gebruikt om het displaygemiddelde van de Model 9525 in te stellen. In de stand FAST is het displaygemiddelde ongeveer 3 seconden. In de stand SLOW is het displaygemiddelde ongeveer 12 seconden.

Hoofdstuk 4

Onderhoud

De Model 9525 kan voor een blijvend goede werking volstaan met zeer weinig onderhoud.

Herkalibreren

Voor het in stand houden van een hoge graad van nauwkeurigheid in uw metingen adviseren wij u, uw Model 9525 jaarlijks voor herkalibratie naar TSI te retourneren. Neem contact op met een van de TSI-vestigingen of met uw plaatselijke dealer voor onderhoudsafspraken en voor het aanvragen van een RMA-nummer (Return Material Authorization; retourzendingsautorisatie). U kunt on line een RMA-formulier invullen op de TSI-website: <http://service.tsi.com>.

V.S. en internationaal

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 874-2811 (alleen binnen de V.S.)
+1 (651) 490-2811
Fax: +1 (651) 490-3824

Draagtassen en cassettes

Reinig de draagtas of de bewaarcassette van het instrument door de tas of cassette af te nemen met een zachte doek met isopropylalcohol of een niet-agressief schoonmaakmiddel. Dompel de Model 9525 nooit in vloeistof. Als de behuizing van de Model 9525 of van de wisselstroomadapter breekt of barst, moet de behuizing onmiddellijk worden vervangen, om blootstelling aan gevaarlijke elektrische spanning te voorkomen.

Bewaring

Neem de batterijen uit het instrument wanneer u het voor langer dan een maand opbergt, zodat beschadiging door batterijlekkage wordt voorkomen.

Hoofdstuk 5

Problemen oplossen

In tabel 5-1 vindt u een opsomming van de symptomen, mogelijke oorzaken en aanbevolen oplossingen voor problemen die zich met de Model 9525 regelmatig kunnen voordoen. Neem contact op met TSI als u met een probleem wordt geconfronteerd dat niet is beschreven of met een probleem dat door geen van de beschreven oplossingen wordt opgelost.

Tabel 5-1: problemen oplossen met de Model 9525

Symptoom	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Geen weergave	Het instrument staat niet aan	Zet het instrument aan.
	Batterijen bijna of geheel leeg	Vervang de batterijen.
	Batterij-aansluitingen verontreinigd	Reinig de batterij-aansluitingen.
	Batterijen verkeerd geïnstalleerd	Controleer of de batterijen volgens de polariteitsaanduiding op het batterijdeksel zijn geïnstalleerd
BAT knippert	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen.
Display geeft “LO” weer en BAT-lampje brandt	De batterijen zijn bijna leeg.	Vervang de batterijen.
	De batterijcontacten zijn vuil	Reinig de batterij-aansluitingen.
Snelheidsmeetuitslagen fluctueren onstabiel	De flowwaarde fluctueert	Repositioneer de voeler in een minder turbulente flow of zet de RESPONSE schakelaar op SLOW
Snelheidswaarde knippert op 2000 FPM of 10,16 m/s	De snelheid is hoger dan 2000 FPM of 10,16 m/s	Gebruik een andere methode voor meting van de snelheid.
	Sensor misschien beschadigd.	Neem contact op met TSI.
Display geeft meer dan 10 FPM (0,05 m/s) aan bij nulflow	Sensor misschien beschadigd.	Neem contact op met TSI.

WAARSCHUWING!

Verwijder de voeler onmiddellijk als de temperatuur te hoog oploopt: door overmatige hitte kan de sensor schade oplopen. U vindt de bedrijfstemperatuurgrenzen in [Bijlage A, Specificaties](#).

Bijlage A

Specificaties

De specificaties kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Snelheid:

Bereik: 0 tot 10 m/s (0 tot 2000 ft/min)

Nauwkeurigheid^{1&2}: $\pm 5\%$ van de meetuitslag of ± 5 mmHg ($\pm 0,05$ m/s);
de hoogste waarde geldt

Resolutie: 0,01 m/s (1 ft/min)

Temperatuurbereik van het instrument:

Bedrijfstemperatuur (elektronica): 5 tot 45 °C (40 tot 113 °F)

Bedrijfstemperatuur (voeler): 0 tot 50 °C (32 tot 122 °F)

Uitwendige afmetingen van de meter:

Instrument: 6,8 × 13,2 × 3,3 cm (2,7 × 5,2 × 1,3 inch)

Sonde: 6,4 mm (0,25 in diameter)

7,9 cm (3,1 in. length)

Gewicht van de meter:

Gewicht incl. batterijen: 0,27 kg (0,6 lbs)

Afmetingen meterdisplay:

LCD met vier cijfers, hoogte cijfers 10 mm (0.4 in.)

Voedingsvereisten:

Vier AA-batterijen (bijgeleverd)

Veiligheidsclassificatie:

Door UL genoteerd

Intrinsiek veilig voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen voor klasse I groep C en D, klasse II groep E, F en G en klasse III, doch uitsluitend indien gebruikt met vier AA alkalibatterijen.

¹ Temperatuur gecompenseerd voor een luchttemperatuurbereik van 5 tot 65 °C (40 tot 150 °F).

² De nauwkeurigheidsvermelding van $\pm 5,0\%$ van de meetuitslag of $\pm 0,05$ m/s (± 5 ft/min) (de hoogste waarde geldt) is van toepassing vanaf 0,15 m/s t/m 10,16 m/s (30 ft/min t/m 2000 ft/min).

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-mail: info@tsi.com	Website: www.tsi.com
UK	Tel: +44 149 4 459200	E-mail: tsiuk@tsi.com	Website: www.tsiinc.co.uk
France	Tel: +33 491 95 21 90	E-mail: tsifrance@tsi.com	Website: www.tsiinc.fr
Germany	Tel: +49 241 523030	E-mail: tsigmbh@tsi.com	Website: www.tsiinc.de
Sweden	Tel: +46 8 595 13230	E-mail: tsiab@tsi.com	Website: www.tsi.se
India	Tel: +91 80 41132470	E-mail: tsi-india@tsi.com	
China	Tel: +86 10 8260 1595	E-mail: tsibeijing@tsi.com	



Neem voor meer gedetailleerde specificaties contact op met uw plaatselijke TSI-dealer,
of ga naar onze website www.tsi.com.