



Le seul nébulisateur automatisé pour Bitrex® et saccharine homologué par OSHA!

Caractéristiques et avantages

- Facile...précis...peut être réutilisé
- Réduit le travail de plus de 95%*
 - Économise du temps et de l'argent
- Élimine les problèmes répétitifs
- Pas de problèmes ou de manipulation grâce cartouches pré-remplies
- Léger, portable, alimenté par batteries
- Génère un aérosol uniforme au moyen d'un nébulisateur actionné par une pompe
 - Réduit significativement le colmatage de la solution de saccharine
- Support interactif d'apprentissage pour la formation initiale et la mise à jour des connaissances

*Réduction de travail pour le modèle automatique Qfit™ de « Fit test ».

Pas de problèmes...tout es clair...on appuie sur un bouton...et le contrôle est effectué.

Qfit™ Appareil de « Fit test » pour masques respiratoires

TSI lance sur le marché un appareil de « Fit test » qualitatif facile d'utilisation et ne posant aucun problème. L'appareil de « Fit test » Qfit™ est le seul nébulisateur automatisé reconnu par OSHA (29CFR1910.134) pour le Bitrex® et la saccharine permettant de contrôler qualitativement les fuites faciales (« Fit test » qualitatif) des masques respiratoires. En appuyant sur un bouton, l'appareil Qfit™ génère un aérosol au moyen d'un nébulisateur fonctionnant avec une pompe. Cela évite les problèmes répétitifs liés à l'utilisation de nébulisateurs avec poire de remplissage. Le dispositif de test Qfit™ utilise des cartouches pré-remplies éliminant les inconvénients de devoir mélanger, manipuler et procéder au remplissage de solutions.

Le testeur Qfit™ pour masques respiratoires est produit en deux versions: automatique et manuelle. Les deux versions ne rendent plus nécessaire d'aspirer à la main et de manière répétitive au moyen d'une poire de remplissage. A la place, c'est une pompe qui est utilisée pour disperser le produit de sensibilité et les solutions pour le « Fit test ». La différence principale entre les versions automatique et manuelle est que la version automatique contrôle le bon fonctionnement du « Fit test » grâce à une horloge intégrée de chronométrage des





séquences. Le protocole du « Fit test » est alors automatiquement exécuté. La version manuelle impose d'utiliser manuellement l'appareil Qfit™ afin d'exécuter le protocole de « Fit test ». Les appareils Qfit™ version manuel et automatique peuvent être utilisés soit en les tenant dans la main, soit en mode de commande à distance.

Économisez du temps et de l'argent

Les dispositifs de « Fit test » qualitatifs traditionnels disposent d'un nébulisateur à poire de remplissage actionné manuellement. Cela peut rendre nécessaire de presser la poire 55 à 255 fois pour valider un « Fit test ». Voici deux exemples qui démontrent comment le « Fit test » du Qfit™ est plus facile à exécuter en comparaison avec un « Fit test » avec poire de remplissage.

Exemple: un employé qui nécessite 10 pressions pour le test de sensibilité aura besoin 75 pressions supplémentaires pour valider « le Fit test » soit au total 85 pressions.

- La version automatique du Qfit™ permettrait le même contrôle de sensibilité et de « Fit test » en appuyant seulement deux fois sur un bouton, réduisant le travail de plus de 95 %.
- La version manuelle du Qfit™ permettrait le même contrôle de sensibilité et de « Fit test » en appuyant 17 fois sur un bouton, réduisant le travail de plus 80 %.

Plus vous contrôlerez de personnes et moins vous aurez de travail.

Depuis 25 ans, TSI est leader dans le domaine des détections de fuites faciales des masques respiratoires. TSI, la solution pour procéder à des « Fit test ».

TSI, TSI log et Qfit sont des marques déposées de TSI SA.

Des demandes de brevets sont en cours au États-Unis et sur un plan international.

Bitrex est une marque déposée de Macfarlan Smith Ltd.



TSI SA - 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126-3996 USA

USA Tél: +1 800 874 2811 E-mail: info@tsi.com

Royaume-Uni Tél: +44 149 4 459200 E-mail: tsiuk@tsi.com

France Tél: +33 491 11 87 64 E-mail: tsifrance@tsi.com

Allemagne Tél: +49 241 523030 E-mail: tsigmbh@tsi.com

Inde Tél: +91 80 41132470 E-mail: tsi-india@tsi.com

China Tél: +86 10 8260 1595 E-mail: tsibeijing@tsi.com

Singapour Tél: +65 6595 6388 E-mail: tsi-singapore@tsi.com

Site Internet: www.tsi.com

Site Internet: www.tsiinc.co.uk

Site Internet: www.tsiinc.fr

Site Internet: www.tsiinc.de



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Prenez contact avec TSI ou consultez notre site Internet www.tsiinc.fr pour obtenir des informations plus détaillées.